

Einschalten Taste gedrückt halten

WasserBox V2.2.1
www.Wassernetz.ch
 Bitte Taste 5 Sek.
 gedrückt halten.

5 Sek. drücken

Startbild

WasserBox V2.2.1
www.Wassernetz.ch
 Guten Tag!
 Taste erneut Drücken

Taste kurz drücken

10 Sek. drücken

Messübersicht

Für Aufzeichnung Taste kurz
 drücken

°C		µS/cm		cm
25.2		250		4.2

AP-Modus (WLAN)

WLAN-Modus (ap)
 SSID: wbox
<http://wbox.local>
 192.168.4.1

Taste kurz drücken

Aufzeichnung starten / fortsetzen

Aufzeichnung läuft auf
 Icd42.csv

°C		µS/cm		cm
25.2		250		4.2

10 Sek. drücken

Taste kurz drücken

10 Sek. drücken oder
 online abschalten

Pause

Pause. Für Stopp:
 3 Sek. Drücken

°C		µS/cm		cm
25.2		250		4.2

3 Sek. drücken

Stoppen & speichern

Aufzeichnung
 gestoppt.

10 Sek. drücken

Ausschalten

Bitte Taste jetzt
 Loslassen.
 Auf Wiedersehen!

Wasserbox

Bedienung



Die zusammengebaute Wasserbox wird mit nur einer Taste bedient.

Um die Wasserbox zu starten, wird die Powerbank mit dem USB-Kabel am Mainboard angeschlossen. Nun die Taste auf dem Kunststoffdeckel 5 Sekunden drücken.

Auf dem Display erscheint das Startbild. Nun wird zwischen zwei Modi gewählt:

Messübersicht: Messdaten ablesen und aufzeichnen

Durch kurzes drücken der Taste startet die Messübersicht.

Messdaten von den drei Sensoren werden nun angezeigt. Die Daten werden alle 5 Sekunden erneuert. Eine Messung kann auch als Datei aufgezeichnet werden. Mit der Taste wird die Aufzeichnung gestartet, pausiert und beendet:

- Kurzes drücken: Aufzeichnung starten
- Kurzes drücken während der Aufzeichnung: Pause / fortsetzen
- 3 Sekunden drücken: Aufzeichnung beenden

Die Messung wird auf der internen SD-Karte gespeichert und kann über den AP-Modus heruntergeladen werden.

AP-Modus (WLAN): WLAN-Verbindung zur Wasserbox

Um in den AP-Modus zu wechseln, muss die Taste in der Messübersicht 10 Sekunden lang gedrückt werden.

Im AP-Modus lässt sich die Wasserbox mit einem WLAN-fähigen Gerät verbinden (Handy, Tablet, Laptop). Aufgezeichnete Messungen können heruntergeladen oder eingesehen werden.

Details zum Verbindungsaufbau und die kabellose Bedienung befinden sich in der Anleitung "**Über WLAN mit Wasserbox verbinden**".

Um die Wasserbox auszuschalten, muss der Knopf 10 Sekunden lang gedrückt werden.